

active **back**

Einstellung der beweglichen Sitzfläche

Ganz einfach können Sie die Beweglichkeit der Sitzfläche selber einstellen. Die Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie am besten vorgehen.
Viel Spass dabei!

Auf Hocker sitzen,
Ringauslöser betätigen,
Sitzfläche ganz tief stellen!



Hocker auf Sitzfläche stellen,
Elastikzug lösen,
Polster entfernen!



Kleineren Ring wählen für schnellere Beweglichkeit!
Grösseren Ring wählen für langsamere Beweglichkeit!



Den Ringdämpfer auf die Drehpunktlinse aufsetzen!



Elastikzug in Schlaufen einfahren. Wichtig! Ausrichtung wie auf Foto, Pfeil!



Den Elastikzug anziehen und in Kerbe einrasten lassen. Das Ende des Elastikzuges muss mindestens **12 bis 13 cm** herausragen!



Elastikzug an Verschlussklipp anknuten. Der Verschluss macht so keine Klappgeräusche!



Elastikzug ringsum auf gleiche Spannung verteilen!





Fertig!
Hinsetzen und bewegen

active
back

der elegante Trainingsstuhl